Candado universal para tabletas de 7" a 11"

Guía rápida de uso para el candado de seguridad TSCATG. Léela antes de instalar tu tableta.

Descripción general

El TSCATG es un candado tipo holder universal fabricado en acero de alta calidad. Su sistema de ajuste de precisión se adapta a las esquinas de la mayoría de las tabletas y iPads del mercado, y las almohadillas en los extremos protegen el equipo contra rayones. Está pensado para exhibir tabletas de forma segura en mostradores, oficinas, escuelas, universidades, stands, kioscos y exposiciones.

Características principales

Acero de alta calidad	Construcción sólida y duradera.
Ajuste preciso	Se adapta al tamaño de la tableta (7" a 11").
Botón tipo palanca	Libera y ajusta el marco de la tableta.
Seguro tipo Kensington	Traba el botón de ajuste para que el marco no se mueva.
Chicote de acero	Cable grueso de acero recubierto con seguro tipo Kensington.
Chapa y llave bancaria	Alta seguridad: el candado no puede abrirse sin la llave.
Almohadillas	Protegen la tableta; incluye almohadillas de ajuste para tabletas delgadas.

Compatibilidad

Compatible con tabletas de 7" a 11", entre ellas: Apple iPad Mini (todas las generaciones), iPad 7 de 10.2", iPad Air 3 de 10.5", iPad Pro de 9.7", 10.5" y 11", Samsung Galaxy Tab A, Tab S y Tab 4, Lenovo Yoga Tablet, Google Nexus 7 y 9, Amazon Fire HD y Microsoft Surface RT, entre muchas otras.

Instalación de la tableta

Sigue estos pasos en orden. Mantén la llave a la mano hasta terminar.

1 **Prepara el candado**
Coloca el candado sobre una superficie plana y libera el ajuste del marco con el botón tipo palanca.

2 **Ajusta el marco**
Abre o cierra el marco hasta que coincida con el tamaño de tu tableta. Si es una tableta delgada, usa las almohadillas de ajuste.

3 **Coloca la tableta**
Inserta la tableta de modo que las esquinas queden bien asentadas sobre las almohadillas. Ajusta con precisión hasta que quede firme, sin forzarla.

4 **Bloquea el ajuste**
Activa el seguro tipo Kensington para trabar el botón de ajuste. Así el marco no puede moverse ni removerse.

5 **Asegura el chicote**
Conecta el chicote de acero con su seguro Kensington para completar la protección del equipo.

6 **Cierra con llave**
Cierra la chapa bancaria con la llave y retírala. Guárdala en un lugar seguro, fuera del alcance del público.

Para retirar la tableta

Abre la chapa con la llave, libera el seguro Kensington y presiona el botón tipo palanca para soltar el marco. Retira la tableta con cuidado.

Recomendaciones

- No fuerces el marco ni el botón de ajuste; si algo se atora, vuelve a abrir el seguro y reacomoda la tableta.
- Revisa periódicamente que el ajuste y el seguro estén firmes.
- Limpia el candado con un paño suave y seco.
- Conserva una llave de respaldo en un lugar seguro.