

TSCLK13W02L

Soporte Antirrobo para tabletas de 11" a 11.5"


1



Pega Almohadillas 3M
Despega el protector


4

Atornilla el cuadro de seguridad a la parte superior del poste, considera la posición de la perforación de la cámara por el giro de pantalla 90°




5

Coloca las almohadillas de ajuste (si aplica, pueden estar ya colocadas) para ajustar la tableta, inserta la tableta en las almohadillas teniendo en cuenta el orificio de la cámara




2



Colócalas en las 4 esquinas

3



Atornilla la base a la mesa o mostrador


6






Coloca la mascarilla negra (si aplica), verifica que tu pantalla se vea completa

7

Finalmente cierra el cuadro de seguridad presionando el botón de la chapa bancaria



A		Caja Antirrobo	1
B		Base	1
H		Mascarilla	1
N		M5x6	4
P		ST6.3x55	2
Q		Ø10x45	2
R		Llave tipo bancaria	1

Es muy importante que conserves el número de tu llave por si la extravías, recuerda que la reposición será muy costosa

