








TSCNBW00S

Soporte Antirrobo para tabletas de 10.1"



ITEM	DESCRIPTION/PART NO.	
	Tornillo	4
	Pija para cemento	2
	Taquete para concreto	2
	Tuerca con rondana	4
	Almoahdillas de ajuste	4
	Tornillo Torx antirrobo	2
	Llave Torx antirrobo	1
	Llave Hexagonal	1

Instala la tapa metálica colocando primero las cejas y luego cierras el cuadro

! Importante

No ajuste la tensión sin la tableta instalada

- Asegúrate que el brazo está instalado a la pared
- Infórmate del peso de tu tableta en el manual de usuario correspondiente
- La caja y la tableta en conjunto deben pesar al menos 2 kg. y un máximo de 5 kg.

Diagrama de ajuste

